

# 安全上のご注意

## 警告

 <small>禁止</small>	<p><b>AC 100 V 以外の電圧や地域では使用しない。(日本国内専用)</b>          火災・感電の原因となります。</p>	 <small>ぬれ手禁止</small>	<p><b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。</b>          感電やけがの原因となります。</p>
 <small>プラグを抜く</small>	<p><b>次のようなときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから引き抜く。</b>          電源プラグを差し込んだままにしておくと、思わぬ火災や感電の原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ミシンのそばを離れるとき</li> <li>・ ミシンを使用しないとき</li> <li>・ ミシンのお手入れをするとき</li> <li>・ ミシンを移動させるとき</li> <li>・ ミシンを使用中に停電したとき</li> </ul>	 <small>水ぬれ禁止</small>	<p><b>ミシン、電源コード、電源プラグなどを水につけたりぬらしたりしない。</b>ぬれた布やぞうきんでミシンを拭かない。スプレー状のクリーナーなどをミシンに直接噴霧しない。浴室や加湿器のそばなど水がかかるとなるような場所や湿気の多い場所での使用や保管はしない。          火災・感電の原因となりますので、万一ぬれた場合は絶対に使用しないでください。</p>
 <small>プラグを抜く</small>	<p><b>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</b>          コードを引っ張ると内部で断線し、感電や発火につながる恐れがありますので大変危険です。</p>	 <small>禁止</small>	<p><b>電源コードは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、何かに巻き付けたりしない。</b>また、電源コードを重い物の下敷きにしない。          電源コードが内部で断線したり破損して、火災・感電の原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>ミシンの内部に金属類や燃えやすい物などの異物や水分を差し込んだり、落とし込んだりしない。</b>          火災・感電の原因となりますので、特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>	 <small>分解禁止</small>	<p><b>改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。</b>          火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>ミシンを極端に傾けたり、前後左右に激しく動かさない。</b>          感電や故障の原因となります。</p>	 <small>禁止</small>	<p><b>ミシンの上に乗らない。</b>          倒れたりこわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>ミシンをぐらついた台の上や傾いた場所などの不安定な場所に置かない。また、毛布やクッションなどのやわらかい物の上にも置かない。</b>          落ちたり倒れたりして、けがや火災の原因となります。</p>	 <small>禁止</small>	<p><b>ほこりの多い場所で使用しない。</b>電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布で拭き取る。そのまま差し込むと火災の原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>ミシンの通風孔をふさがない。</b>          内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。</p>	 <small>注意</small>	<p><b>ミシンを操作中にネクタイ・ネックレス・髪などを針周辺に引き込まれないようにする。</b>          万一引き込まれてしまった場合は、直ちに電源を切って取り除いてください。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>雷が鳴り出したら、電源プラグには触れない。</b>          感電の原因となります。</p>	 <small>禁止</small>	<p><b>子供の手の届く場所で使用したり放置しない。</b>          けが・感電の恐れがあります。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。</b></p>		

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意



禁止

次のようなときは電源スイッチを「OFF」にする。

- ・ 針を交換するとき
- ・ 上糸、下糸をセットするとき
- ・ 送り歯とかまの掃除をするとき



禁止

ミシンを動かすときは、かまカバーを閉じる。



注意

針および針止めネジの下に指をいれない。けがをする恐れがあります。



注意

ミシンの使用中に、電子レンジや掃除機などの高容量の電気製品は使用しない。ミシンの動作が不正確になる場合があります。



注意

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。



注意

ミシンを移動するときは、図の様に両手で持つ。



禁止

ミシンに以下の異常があるときはすみやかに使用を停止し、お買い求めの販売店または販売元で点検・修理・調整をお受けください。

- ・ 正常に作動しないとき
- ・ 水にぬれたとき
- ・ 落下などにより破損したとき
- ・ 電源コード、プラグ類が破損、劣化したり、異常に熱くなったとき
- ・ 異常な音やにおいがするとき



注意

直射日光の当たる場所や、ストーブ、アイロンのそばなど温度の高い場所では使用しない。

ミシンの使用温度は5～40℃です。ミシン内部の温度が上がったり、本体や電源コードが損傷し火災・感電の原因となります。

