

KOIZUMI


家庭用

VIOシェーバー KLC-0260

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

保証書付



このたびはコイズミ VIOシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も、大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。
室温 10℃～ 35℃の環境で使用・充電・保管してください。発火・火災・破裂・故障の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。



⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。



⚠ 警告

USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・火災の原因となります。



市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。

火災・感電の原因となります。

落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。

破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。




USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻きつけない。また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



⚠ 警告

次のようなときは使用しない。

- ・ USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・ USBケーブルに深い傷がある。
- ・ USBケーブルが焦げている。
- ・ 異常な音やこげくさい臭いがする。

雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のUSBケーブル以外は使用しない。


異常発熱による発火・ショートの原因となります。

出力電圧がDC5.0V 1.0A以外の機器につながらない。

火災・感電の原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。






カットする毛が濡れた状態で使用しない。

ショート・感電の原因となります。


浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり充電しない。

絶縁劣化により感電・火災・ショートの原因があります。

⚠ 警告

| | |
|--|--|
|  | <p>水をかけたり、水につけたりしない。(刃やカバーコームは取り外して洗浄可能) ショート・感電の原因となります。</p> |
|  | <p>濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししたり、濡れた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。</p> |
|  | <p>使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取り外す。 けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。</p> |

⚠ 注意

| | |
|--|---|
|  | <p>ご使用前に、必ず刃やカバーコームの状態(変形・破損・取り付け状態など)を確認する。 肌を傷つける原因となります。</p> |
| | <p>USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。 感電・ショートして発火することがあります。</p> |
| | <p>周囲に人がいるときは不意の動作に注意して使用する。 事故・けがの恐れがあります。</p> |

⚠ 注意

本体のお手入れや、刃やカバーコームを着脱するときは、必ず電源を切り、USBケーブルを取り外す。
けがの原因となります。

肌にトラブルが生じた場合は使用を中止する。

肌を傷つける恐れがあります。
肌のトラブルはストレスや体質や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。



初めてVIOシェーバーを使用する際は、軽く試し剃りをする。

肌荒れなどトラブルの原因となります。

ご使用のたびに、お手入れをする。

肌のトラブルの原因となります。

I・Oゾーンのお手入れ時にトリマー刃を使用するときは、必ずカバーコームを取り付ける。

けがをする恐れがあります。



次のような方は使用しない。

- ・アレルギー体質で皮膚の敏感な方
 - ・過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
 - ・化学繊維でかぶれた経験のある方
 - ・カミソリまげした経験のある方
- 事故・トラブルの原因となります。

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位や皮膚のたるんだ部分には使用しない。

肌を傷つける原因となります。

⚠ 注意

V・I・Oゾーンのお手入れ以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

事故やトラブルにつながる恐れがあります。

家族や他人と共用しない。

感染・炎症の原因となります。

通電したまま放置しない。

事故・トラブルの原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。

ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。



刃を強く押さえたり、硬いものに当てない。

破損して肌を傷つける原因となります。

刃を肌に強く押し付けたり、同じところを何度もこすったり、たたくような使いかたをしない。

肌を傷つける原因となります。

USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない。

破損の原因となります。

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。

パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意

パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。

接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となります。

直射日光の当たる所で使用したり放置したりしない。

変形・変色・故障の原因となります。




刃やカバーコームなどの部品が破損した場合は使用しない。

肌を傷つける原因となります。

トリマー刃の駆動部に触れない。

けがの原因となります。

駆動部



浴室など水のかかる所や湿気の多い所に保管しない。

絶縁劣化により感電することがあります。

パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

各部のなまえ

KLC-0260

本体




※接続端子カバーの
I 印と合わせます。

ON : 電源入
OFF : 電源切
▼ : 接続端子カバー
着脱

接続端子カバー

内側

接続端子 (USB Type C)




付属品

トリマー刃

※梱包時は、本体に取り付けられています。

ネット刃



カバーコーム


※梱包時は、トリマー刃に
取り付けられています。




掃除用ブラシ



ポーチ



USBケーブル



トリマー刃・ネット刃の着脱のしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。




注意

着脱の際、刃に触れないようご注意ください。
けがをする恐れがあります。


※ 取り外しかた

トリマー刃・ネット刃を矢印の方向に回して取り外します。




※ 取り付けかた

トリマー刃・ネット刃と本体の印を合わせ、
トリマー刃・ネット刃を矢印の方向に回して取り付けます。



トリマー刃・ネット刃下部の▽印と
本体の∣印を合わせて差し込み、
トリマー刃・ネット刃下部の▽印が
本体の○印に合うまで回す。




※掲載のイラストはトリマー刃ですが、ネット刃の取り外しかた・取り付けかたも同様です。

カバーコームの着脱のしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。


＊取り付けかた

- 1 トリマー刃の先端を
カバーコームのツメ (2か所) に
引っ掛けるように合わせます。



- 2 カバーコームを固定しながら
○部分を「カチッ」と音が
するまで押さえます。


・カバーコームが固定されていることを
確認してください。



＊取り外しかた

カバーコーム側面の一部 (左右) を押さえながら、
下部から取り外します。

・カバーコームを破損しないよう注意して
取り外してください。



充電のしかた

- 初めて使用する場合は、必ず充電してください。
- 長期間放置しておくくと電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
- 充電は、市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター (P. 20 参照) をご使用ください。
- この商品は、充電しながらのご使用はできません。
充電完了後、USBケーブルを取り外し、接続端子カバーを取り付けてご使用ください。

⚠ 警告

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力5.0V 1.0Aのものを使用してください。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。
火災・感電の原因となります。

- パソコンなどに接続しても充電できますが、充電時間が長くなる場合があります。

※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

⚠ 警告


- ・専用のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしないでください。また、専用のUSBケーブル以外は使用しないでください。
異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- ・出力電圧がDC5.0V 1.0A以外の機器につながないでください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。

充電のしかた

- 1** 接続端子カバーを矢印の方向に回して取り外します。




- 2** USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type A) を市販または当社別売部品のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。

※当社別売部品のUSB-ACアダプターは、P. 20をご参照の上、お買い求めください。

- 3** USBケーブルのUSBコネクタ (USB Type C) を本体の接続端子に差し込みます。

- 4** USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

・充電中、充電ランプが点灯します。



※充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

充電のしかた

＊充電の目安


- 約10時間で充電が完了します。
- 1回のフル充電で約45分*使用できます。
(周囲温度など使用条件によって異なります。)

※ニッケル水素充電電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと、使用可能時間が減少することがあります。これを避けるため、最後まで使い切ってから充電することをおすすめします。


- 毛をカットしにくくなったと感じられたら、充電またはお手入れ(P. 18～P. 20参照)をしてください。

充電完了後

- ①コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子からUSBコネクタを取り外します。
- ②接続端子カバーと電源スイッチの印を合わせ、接続端子カバーを矢印の方向に回して取り付けます。




接続端子カバーのI印と電源スイッチの▼印を合わせて差し込み、接続端子カバーのI印が電源スイッチのOFFに合うまで回す。



正しい使いかた







⚠ 注意

- ご使用前に必ず刃やカバーコームの状態（変形、破損、取り付け状態など）を確認してください。
肌を傷つける原因となります。
- トリマー刃の駆動部に触れないでください。
けがの原因となります。



1 本体を充電します。（P. 12～P. 14参照）

2 刃・カバーコームを取り付けます。（P. 10、P. 11参照）


| 刃・カバーコーム | 使える部位 | 目的 |
|--|--|-----------------------|
| トリマー刃  | Vゾーン  ※I・Oゾーンには使えません。 | 短くカットするとき |
| トリマー刃+カバーコーム  | Vゾーン Iゾーン Oゾーン  | 刃を肌に直接当てずやさしくカットしたいとき |
| ネット刃  | Vゾーン Iゾーン Oゾーン  | ツルツルに仕上げたいとき |

※I・Oゾーンをトリマー刃でカットするときは、必ずカバーコームを取り付けてください。（カバーコームを取り付けていても、やわらかい部分に強く押し付けしないでください。けがをする恐れがあります。）

正しい使いかた

3 電源スイッチを「ON」にし、カットを開始します。


- ・ 電源スイッチのONと接続端子カバーのI印が合うまで電源スイッチを矢印の方向に回してください。



- ・ カットのしかたはP. 17を参照してください。

使用後

①電源スイッチを「OFF」にします。



②お手入れをします。(P. 18～P. 19参照)

カットのしかた

※カットする毛が濡れた状態で使用しないでください。

※見えにくい部位は、鏡などで確認しながらご使用ください。

1 トリマー刃を本体に取り付けます。(P. 10 参照)

2 I・Oゾーンをカットする場合は、必ずカバーコームを取り付けます。(P. 11 参照)

・Vゾーンはカバーコームを取り付けずにカットすることもできます。



3 肌を手で引っ張り、肌に沿ってゆっくり動かします。

<トリマー刃のみ>

<トリマー刃+カバーコーム>

トリマー刃の背を肌に密着させます。


カバーコームの先端を肌に密着させます。



4 トリマー刃を本体から取り外し、ネット刃を取り付けます。(P. 10 参照)

5 肌を手で引っ張り、肌に垂直にあて、上下にゆっくり動かします。

<ネット刃> 肌のたるみをしっかり伸ばすようにします。



※トリマー刃のカットで毛が長く残っていると、ツルツルに仕上がらない場合があります。

お手入れと保管のしかた

●必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。

※お手入れ

本体 本体の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

⚠ 注意

本体の水洗いはできません。
ショート・感電の原因となりますので、
絶対におやめください。



※トリマー刃・ネット刃・カバーコームは、ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。

⚠ 注意

- 熱湯は使用しないでください。
- ベンジン・シンナーは絶対に使用しないでください。
- トリマー刃は分解できません。

トリマー刃・カバーコーム

- ①カバーコームをトリマー刃から取り外します。(P. 11 参照)
- ②トリマー刃を本体から取り外します。(P. 10 参照)
- ③付属の掃除用ブラシで毛クズを取り除きます。
- ④水またはぬるま湯(40℃以下)で洗浄します。




- ⑤乾いたやわらかい布で水気を拭き取ります。
- ⑥十分乾燥させてから、トリマー刃を本体に取り付け、カバーコームを取り付けます。(P. 10、P. 11 参照)

お手入れと保管のしかた

ネット刃


- ① ネット刃の両側の突起を押さえながら上部を引き抜きます。



- ② ネット刃内部にたまった毛クズを付属の掃除用ブラシで取り除きます。



- ③ 水またはぬるま湯 (40℃以下) で洗浄します。




- ④ 乾いたやわらかい布で水気を拭き取り、十分乾燥させます。

※タオルやティッシュペーパーなどで拭くと、刃を傷めることがあります。

※上部の網刃はブラシで掃除しないでください。傷ついたり破損する恐れがあります。

- ⑤ ネット刃の上部を「カチッ」と音がするまで押し込んで取り付けます。

※網刃部分を押さないようご注意ください。



※トリマー刃・ネット刃は消耗部品です。切れ味が落ちたり破損した場合は、新しい刃に交換してください。(P. 20参照)

お手入れと保管のしかた

＊保管

- 十分に乾燥させた後、付属のポーチなどに入れ保管してください。
- 保管時は、必ず本体にトリマー刃を取り付け、カバーコームを取り付けてください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

別売部品について

別売部品を依頼される場合は、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

| 名 称 | 型 番 |
|--------------|----------|
| USB-AC アダプター | KTH-9018 |

消耗部品について

刃は消耗部品です。消耗部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「部品センター」にお問い合わせください。

| 名 称 |
|---------------------|
| KLC-0260用トリマー刃 |
| KLC-0260用 ネット刃（一体型） |

※刃が破損した場合や、切れ味が落ちたと感じられたら交換時期となります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に以下の点をお調べください。

| こんな場合 | 点 検 | 処置のしかた |
|---------|--|-----------------------------------|
| 動かない。 | 充電されていますか？ | 約10時間充電してください。 (P. 12～P. 14参照) |
| 充電できない。 | USBコネクタが本体の接続端子やUSB-ACアダプターのUSB接続端子から抜けていませんか？ | 確実に差し込んでください。 |
| | USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？ | 確実に差し込んでください。 |
| 切れ味が悪い。 | 毛クズがたまっていますか？ | お手入れをしてください。 (P. 18～P. 19参照) |
| | 刃が消耗していませんか？ | 新しい刃に交換してください。(P. 20参照) |

★長年ご使用のVIOシェーバーの点検を！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- 電源を入れても、ときどき動作しないときがある。
- USBケーブルを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取り外して必ず販売店にご相談ください。

製品を廃棄するとき



警告

お客様による充電電池の修理、交換はできません。本製品を分解しないでください。

※ 充電電池リサイクルにご協力を



Ni-MH

本製品はニッケル水素電池を内蔵しています。ご使用済みのニッケル水素電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで接続端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。
<http://www.jbrc.com>

仕様

| | |
|---------|--|
| 電 源 | 充電式 (市販または当社別売部品のUSB-ACアダプター使用) |
| 定 格 入 力 | DC5.0V 1.0A |
| 使 用 電 池 | ニッケル水素充電電池 (DC1.2V 800mAh) × 1個 |
| 寸 法 | 約25 (W) × 25 (D) × 160 (H) mm (トリマー刃装着時) |
| 質 量 | 約90g (トリマー刃装着時) |
| 充 電 時 間 | 約10時間 |
| 付 属 品 | USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書 (本書：保証書付) |

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

MEMO

MEMO

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- VIOシェーバーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみに目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態**で**保証期間内に故障**した場合、「**無料修理**」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
- 3.**ご購入、ご購入品等**で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- 5.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 7.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

VIOシェーバー

保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | | | |
|----------|------------|--------------|---|
| 型番 | KLC-0260 | | |
| お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 無料修理保証期間 | 対象部分 | 期間（お買い上げ日より） | |
| | 本体 | 1年 | |
| お客様 | お名前 | 様 | |
| | ご住所 〒 | | |
| 販売店 | 店名・住所・電話番号 | | |

見本

★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。
 小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL.048(718)3340 FAX.048(718)3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3145 FAX.06(6613)3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL.06(6613)3211 FAX.06(6613)3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
 TEL.06(6262)3561 FAX.06(6268)1432

受付時間：平日9:00~17:30
 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2021年3月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その際はご容赦願います。)