メンテナンスを行う

プリント品質を確認する ①



メンテナンスを行う

プリント品質を確認する ②



メンテナンスを行う

プリント品質を確認する ③



メンテナンスを行う

プリント品質を確認する ④



.

メンテナンスを行う

ヘッドクリーニングを行う ①



メンテナンスを行う

ヘッドクリーニングを行う ②



メンテナンスを行う

プリント位置を調整する ①



メンテナンスを行う

プリント位置を調整する ②



メンテナンスを行う

PriNail

プリント位置の調整を行います メンテナンス用ホルダーにメンテナンス用シール を貼ってください。

プリント位置を調整する ③

[次へ]をタップしてください。

.

メンテナンス用ホルダーをしっかり奥まで差し込んで、メンテナンス用 ホルダーを下に押して、上げてください。



8

6

7



•

[調整を開始]をタップしてください。



メンテナンスを行う

プリント位置を調整する ④



メンテナンスを行う

本体をアップデートする ①



メンテナンスを行う

本体をアップデートする ②

