

修理不可品番一覧

機種名	品番	種類・商品名
数字 (0~500) .		
002		
010		
013		
014		
020		
021	021PP	
022	022PW	
040		
043		
044		
045DX		
55	55C	JQS
087DW	EL087DW	ロクミシ
176	176B/N	ミ
180		ミ
180	180B	ミ
183	183A/B/C/E	ミ
184	184F	ミ
185	185B	ミ
186		ミ
193	193E	ミ
195	MJ-195	ミ
196		ミ
206	206	ロクミシ
208	208JO	
216	216	ロクミシ
228	228JI	
247	キャリ-247	キャリ-メイト
248	キャリ-248	キャリ-メイト
271	271C/M	ミ
280		
281	281M	ミ
282		ミ
298	298	ロクミシ
298	298D	ロクミシ
337		
338		
339		
340		
341		
342		
360		
370		
380	メイト380	ジヤガー-メイト
381	メイト380電子	ジヤガー-メイト電子

機種名	品番	種類・商品名
387	387	ジヤガー-メイト電子
397		
412	412C	
415	415A	
415	415D	
421	ジヤガー-421	
425	425	
432	432B	JQS
444	444J8	
444	444J9	
470		ミ
471		ミ
472		ミ
481		ミ
482	482カリー	ミ
483		ミ
485	485BL/GR/OP	ミ
490	4907イン	ミ
491	4917°ル	ミ
492	4927イン	ミ
493	4937°ル	ミ
495		ミ
495	495QS	ミ
498		ミ
503		
506		キャリ-
507	MZ-507	キャリ-
508		キャリ-
509		キャリ-
518	5180-D	
520		
521PP/PA/PM	PP/PA/PM	
527		
530	PP	
532		
545		クレアトル
545		アンシャント
545		フリーア
545	54501	7° フトクチュール
545	54505	7° ラミー
548PP/PW	PP/PW	
554PW/PA/PM	PW/PA/PM	
567		
580		
581		
582		

修理不可品番一覧

機種名	品番	種類・商品名
591	591	ｼﾞｶ
620		
625		
630		
703		ｸｰﾄ
806		ﾁｰﾑ
807		ﾁｰﾑﾗｲﾝ
979	ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ-979	ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ
1000	1000	ｸｵｰﾚ
2000	3900	ｼﾞｬｶﾞｰﾒｲﾄ
2840	2840	
3710	F-3	ｼﾞｬｶﾞｰﾒｲﾄ
41501	415	
42600	426	ｸﾚｱﾄｰﾙⅡ
42601	426	ｱﾝｼｬﾝﾃⅡ
42602	426	ﾌﾘｰﾌⅡ
93700	937	ｸｵｰﾚ
5032-0	5032-0	
A		
AJ-015	GDX/PDX	
AJ-005		
AJ-007		
AJ-017	W/P	
AJ-018		
AJ-019		
AJ-1502	Q	
AJ-2300		
AJ-2600		
AJ-2700		
AJ-2800		
AJ-3105	DX	
AM-207	F	
AM-208		
B		
BC-6200		
BL-007		
BL-050		
BR-100		
BR-101		
BX-70J		
BY-300		おもちゃﾐｼﾝ

機種名	品番	種類・商品名
C		
C-036		
C-339		
C-536	PP/PW	
C-545PP		
C-553PW		
C-556		
CB-388		
CD-03		
CD-2101		
CD-2202	W/M	
CD-2203	W/MP	
CD-2204	W/MP	
CD-2205	W/MP	
CF-3102	F	
CF-3104		
CO-111		
CS-313		
CS-314	314	
CS-333		
CS-335	CS-335N	
CX-01		
CX-03		
CX-03 E		
CX-20 E		
D		
D-005		
D-398		
D-588		
D-598		
D-1201		
D-3302		
DC-8800	432	
DHS-02		
DJ-057		
DJ-093		
DJ-540	PP/PW	
DJ-577PW		
DR-1000		
DR-2000		

修理不可品番一覧

機種名	品番	種類・商品名
E		
EL087DW	087DW	ロックミシ
EL487DW		
EM-2000	W/DX	刺繍器
ES-300		
ES-310		
EX-130		
EX-150		
F		
F-3	370/371	ジヤガーメイト
FJ-336		
FJ-341		
FJ-501		
FJ-900		
FJ-9000		
FJ-9100		
FV-08		
FZ-100		
FZ-200		
H		
HD-1		ハントミシ
HD-3		スーパーハントミシ
HE-001		
HJ-008		
HJ-020		
HJ-030		
HJ-118		
HJC-606		
HQS-562		
I		
ISJ-100		
ISJ-200		
ISJ-210		
ISJ-2400	P	
ISJ-2500		
ISJ-3400		
ISJ-3500		
IZ-051		

機種名	品番	種類・商品名
J		
J-001		
J-002B		
J-002P		
J-003		
J-004P		
J-541PP		
J-542	PP/PW	
JC-1500E		
JC-201		
JC-203		
JC-204		
JC-208		
JD-513		
JI-030		
JI-090		
JI-511		
JI-1105		
JI-4105		
JI-5105		
JI-5107		
JI-5108		
JJ-2005		
JN-100	P/V/W/M/G	ミル
JN-100DX	P/W/G	ミル
JN-2000	W/SP/DX	ミット
JQ-590		
JQ-592		
JQ-594		
JS-660		
JS-670		
JS-680		
JS-690		
JS-700		
JS-720		
JS-770		
JS-790		
JT-358		
JX-1500		
JY-003PP		
JY-004PW		
JY-005PG		
JY-006PV		
JY-007PS		

修理不可品番一覧

機種名	品番	種類・商品名
K		
KA-01		
KB-1000W		
KB-1100 P		
KB-1200 Y		
KB-200X		
KB-300		
KB-900		
KC-300	KC-300SP	
KC-310		
KD-550	KD-550PP	
KD-650		
KI-007		
KJ-388		
KM-061		
KM-570		
KM-571	PP/PW	
KX-135		
KY-001	P	
L		
LX-130		
M		
M011		
M017		
M022		
M065	PA/PM	
M-2	202	□ックミシ
M-23A	22300	□ックミシ
M-3	203	□ックミシ
M-3	20301	□ックミシ
M-34	214	□ックミシ
M-3A	20302	□ックミシ
M-3AⅡ	20304	□ックミシ
M-4	204	□ックミシ
M-511		
M-653		
M-653S		
M654		
MA-001P		
MB-01		
MB-03		
MB-05		
MD-3900		
ME-306ホーナル型		職業用刺繍ミシ
ME-307テーパー型		職業用刺繍ミシ
ME-307		職業用刺繍ミシ

機種名	品番	種類・商品名
MINICO		おもちゃミシ
MJ-060		
MJ-155		
MJ-195	195	ミニ
MP-006		
MP-063		
MP-300		
MP-585		
MS-001		
MS-02		
MT-303	303	職業用
MT-305	305	職業用
MT-430		
MT-719P		
MT-719W		
MZ-2		
MZ-5		
MZ-30		
MZ-241	2410	マークⅡ
MZ-242	2420	マークⅡ
MZ-245	2450	
MZ-246	2460	ジヤガーメイト
MZ-251	2510	マークⅡ
MZ-252	2520	マークⅡ
MZ-255	2550	
MZ-258	258P/W	ジティメイト
MZ-260	260	ジヤガーメイト
MZ-265	265	
MZ-270		
MZ-275	275	メイトマークⅢ
MZ-280	280	ジヤガーメイト
MZ-358	358	ジティメイトDX
MZ-360	360	S-1
MZ-366	366	S-1デラックス
MZ-370	F-3	ジヤガーメイト
MZ-371	F-3	ジヤガーメイト
MZ-502	502	
MZ-507	507	キャナリ-
MZ-510	510	
MZ-518	518	
MZ-540	540	
MZ-571		
MZ-572		
MZ-604	604	ビィー
MZ-606	606	ビィー
MZ-607	607B/G/P/R/W	ビィー

修理不可品番一覧

機種名	品番	種類・商品名
MZ-645		
MZ-655	655	
MZ-721		
MZ-776		
MZ-875		
MZ-877	877	
MZ-896	896	アストラチック
MZ-927		
N		
N-500	432	JQS
N-501	N-501D	JQS
N-651DS		JQS
N-65D		JQS
N-710	Q5600型	
N-711		
N-757	電子N-757	
N-2010		
NA-501	442	JQS
NB-501	442	JQS
NC-501	442	JQS
NC-55C		
ND-501	442	JQS
NE-55C		
NE-501	TA-5200	
NI-800		
NIC-001		
NIS-230	FZ-200タイプ	
NS-016	I/P/Y	
NS-07		
NS-008		
NW-501		
NW-501S		
NX-03		
NX-05 E		

機種名	品番	種類・商品名
P		
PI-100		
Q		
Q-3600		
Q-495		ミニ
Q-5600		
Q-701	701	ビーム1-
Q-702	702	ビーム1-
Q-704	704	ビーム1-
Q-709		
QS-1082		ハンドミシン
R		
R-3100		
R-3200		
R-3500		
RC-60E		
RM-041		
RQ-101	Q701型	
RQ-3300		
RQ-3600		
RQ-700		
RQ-800		
RT-9	303型	職業用
RX-10		
RX-100		
RX-50		

修理不可品番一覧

機種名	品番	種類・商品名
S		
S-10J		
S-015		
S-017		キティ
S-018		
S-573		キティの柄
SB-001		
SB-002		
SB-007		
SB-2500		
SC-01		
SC-03		
SC-338	キティ	
SD-101		
SD-101 Y		
SD-230		
SF-008		
SH-100		おもちゃマシン
SJ-007		
SJ-012	M/P	
SJ-070	I/P	
SJ-080	Y/P	
SJ-090		
SJ-100		
SJ-160	I/Y	
SJ-180	Y/MG	
SJ-200	P/I	
SJ-220		
SJ-240		
SJ-260	P/W	
SJ-280		
SJ-551	PP/PY/PA/PG/PW	
SJ-552	PM/PG/PA	
SJ-555		
SJ-1108	W/CY	
SJ-1109	W/P	
SJI-001		
SK-001		
SM-1066		ハンドマシン
SM-1082		ハンドマシン
SN-575		キティ
SN-2000		キティ
SP-3000	SP-3000LA	
SP-3500		
SP-4000		
SS-220		

機種名	品番	種類・商品名
SS-230		
SS-250		
SS-300		
ST-02 E		
ST-23		
ST35		
ST-36		
SX-001		
SX-01 E		
T		
TA-5200	N-501型	
TA-6000		トライアード 6000
TA-6300		トライアード 6300
TA-6350		イストリータ
TA-6400		トライアード II
TA-7000		電子トライアード
TA-7100		電子トライアード
TA-7200		
V		
V-340		
VISA		おもちゃマシン
Y		
Y-037PP		
Y-038PW		
YJ-008		
YZ-300		
YZ-625		
その他		
イストリータ	TA635	トライアード
ステッチメイト		おもちゃマシン
ミニカブ		おもちゃマシン