マイナスイオン2WAYブラシアイロン KHR-6500

取扱説明書

で使用前に必ずお読みください。



このたびはコイズミマイナスイオン2WAYブラシアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用的に必ず、この取扱説明書をお読みください。なお、保証書が別途添付されています。お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意



- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、 正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷 を負う可能性があるもの

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を 負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を 告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図 の場合は電源プラグをコンセントから抜いてくださ い)が描かれています。
- ※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られる ところに必ず保管してください。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成 器株式会社「修理センター」にご相談ください。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。

雷源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。



電源プラグは清潔にする。 刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。

火災の原因となります。

必ずAC100-240Vで使用する。(国内・海外両用)

火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの (ガソリン、ベンジン、シンナー) の近くで使用しない。 爆発や火災の原因となります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけない。

また、電源コードを束ねたまま使用しない。

電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。



↑ 警告

次のようなときは使用しない。

- コンセントに差し込んだ雷源プラグがグラグラ動く。
- ●雷源コードや雷源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。
- 雷源コードに深い傷がある。
- 電源コードや電源プラグが焦げている。



業務用として使用しない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

連続過負荷による故障の恐れがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。

ショートして火花が出ることがあります。





水につけない。また、ぬれた手で使用しない。

ショート・感電の原因となります。



浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



特にひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が皮膚に触れ ないようにする。

やけどの原因となります。



使用時以外は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

⚠ 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。

やけどや火災、故障の原因となります。

诵雷したまま放置しない。

火災の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。

感電・発火の原因となります。



ブラシに毛髪を巻き過ぎない。

やけどや故障の原因となります。

ブラシに整髪料を付けたり、洗髪等の用具 として使用しない。

やけどや故障の原因となります。



パイプやプレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいもの の上に置かないよう、特に注意する。

火災の原因となります。



使用中、使用直後は高温部に触れない。やけどの原因となります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。

劣化の原因となります。



浴室や湿気の多い所に保管しない。

絶縁劣化により感電することがあります。



知っておいていただきたいこと



●家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれているもの(「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があります)との併用はしないでください。 髪を傷める場合があります。



●パーマやストレートパーマをかけた場合、3~4日は使用しないでください。

髪を傷める原因となります。



- ●長時間ブラシが肌に触れると熱くなることがありますので、やけどに 注意してください。
- ●このマイナスイオン2WAYブラシアイロンはクセ毛を一時的に伸ば したり、髪を一時的にカールさせるものです。縮毛に対する効果や、 パーマのように継続的な効果はありません。
- ●クセ伸ばしの効果は個人差があります。
- ●洗髪後にご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。 乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れが あります。



BEFORE USE



- Before using, please check the voltage and type of plug at your location.
 (ご使用前に、使用する国の電圧およびブラグの形状を確認してください。)
- 2.Before using, please confirm the shape of the plug socket, and choose the A plug or C plug adaptor.

 〈で使用前に、電源コンセントの形状を確認して、接続プラグを選んでください。〉
- 3.Before using, be sure to check the voltage and type of plug, because the voltage and the type of plug, may differ according to the area even in the same country.

〈国によっては同一国内でも地域によって電圧・ブラグ形状が異なる場合がありますので、で使用前に、電圧・ブラグ形状を充分確認してください。〉



海外使用の手引き



- ●当商品は「AC100-240V」の地域で使用できます。
- ●ご使用前に、使用する国の電源コンセントの形状を確認してください。 ※世界の電圧とプラグの一覧は、7~8ページに掲載しています。
- ●当商品をAタイプ適用外の国でで使用の際は、使用する国の電源コンセントにあった接続プラグをご用意ください。

Aタイプ	Bタイプ	B3タイプ	BFタイプ				
商品のブラグ形状※そのまま使用できます。							
Cタイプ	0タイプ	02タイプ	SEタイプ				

注) 国によっては同一国内でも地域によって電圧・ブラグ形状が異なる場合がありますので、 現地で充分お確かめの上、ご使用ください。

また、電圧・ブラグの一覧に記載していない国は、ブラグアダブターが異なりますので、 現地のホテルなどにお確かめください。

プエルトリコ

ベネズエラ

ベルー

Puertorico

Venezuela

Peru

※同じ国でも地域によって電圧やブラグの形が一定ではなく、表と異なる場合があります。 事前に現地のホテルや旅行代理はでで確認のうえ、で使用ください。

事前に現地のホテルや旅行代理店でご確認のうえ、ご使用ください。														
	地 域·国 名	Area · Countries	電 圧 Voltage	ブラグPlug		地 域·国 名	Area · Countries	電 圧 Voltage	ブラグPlug		地域・国名		電 圧 Voltage	ブラグPlug
	アフガニスタン	Afghanistan	220	B, B3, C, SE		ホンジュラス	Honduras	110	Α		オマーン	Oman	230	B, B3, BF, C
	インド	India	115/230/240			ボリビア	Bolivia	110/220	A, C, SE		カタール	Qatar	240	BF
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A, B, B3, BF, C, SE			Mexico	120/127/230	A, C, SE		キプロス	Cyprus	240	B3, BF, C
	カンボジア	Cambodia	120/220	A, C		アイスランド	Iceland	230	B, C, SE	中	クェート	Kuwait	240	B, B3, C, SE
	シンガポール	Singapore	115/230	A, B, B3, BF, C		アイルランド	Ireland	230	A, B, B3, BF, C, SE	近	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A, B, B3, BF, C, SE
	スリランカ	Srilanka	230	B, B3, BF, C		イギリス	England	230/240	B, B3, BF, C	東	シリア	Syria	220	B, B3, C, SE
	タイ	Thailand	110/220	A, B, B3, BF, C		イタリア	Italy	125/220	A, C, SE	1^	トルコ	Turkey	220	B, B3, C, SE
	台湾	Taiwan	110/220	A, C, O		オーストリア	Austria	230	B3, BF, C, O, SE	1	バーレーン	Bahrain	110/220/230	A, BF
	韓国	Korea	110/220	A, C, SE	1	オランダ	Netherlands	230	B, C, SE	1	ヨルダン	Jordan	220	B, B3, BF
	北朝鮮	PRK	100/200/220	A, B, B3, BF, C, O, SE	1	ギリシャ	Greece	230	B, B3, C, SE		レバノン	Lebanon	110/220	A, C
	中国	China.Rep.	110/220	A, B, B3, BF, C, O, O2, SE	1	グリーンランド	Greenland	220	С		エジプト・アラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	B3, BF, C, SE
ァ	日本	Japan	100	A	1	ジブラルタル	Gibraltar	230/240	B, B3, BF, C		アルジェリア	Algeria	127/220	A, BF, C
ジ	ネパール	Nepal	115/220	A, B, B3, BF, C, SE	1	スイス	Switzerland	230	A, B, C, SE	1	アンゴラ	Angola	220	B, B3, C
ア	バングラディシュ	Bangladesh	230	B, B3, C	1	スウェーデン	Sweden	230	B, C, SE		ウガンダ	Uganda	240	BF, C
)	バリ島	Bali Is	110/220	A, B, B3, BF, C	1	スペイン	Spain	127/220	A, C, SE	1	エチオピア	Ethiopia	220	С
	バキスタン	Pakistan	110/230	A, B, B3, C	1	ロシア共和国	Russia	127/220	A, B, C, SE	1	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	A, C
	ミャンマー	Myanmar	230	B, B3, BF, C, SE	1	チェコ共和国/スロバキア共和国	Czech.Rep./Slovak.Rep.	220	B, C, SE	1	カメルーン	Comeroon	127/220	A, BF, C
	フィリピン	Philippines	120/230/240	A, B, B3, C, O	i	デンマーク	Denmark	230	С	1	ガーナ	Ghana	230/250	B3, BF, C
	ブータン	Bhutan	230	С	3	ドイツ	Germany	127/230	A, C, SE	1	ギニア	Guinea	220	B, C
	ブルネイ	Bruni	240	B3, BF	1	ノルウェー	Norway	230	C, SE	1	ケニア	Kenya	240	B, B3, BF, C
	ベトナム	Vietnam	110/220	A, BF, C, SE		ハンガリー	Hungary	220	C, SE	1	コートジボアール	Ivory Coast	220	B, B3, C
	ホンコン	Hong Kong	200/220	B, B3, BF, C		フィンランド	Finland	120/230	A, B, C, SE	1	コンゴ人民共和国	Congo	220	B, C
	マカオ	Macao		A, B, B3, BF, C, SE	15	フランス	France	127/230	A, C, O, SE	1	ザイール	Zaire	220	С
	マレーシア	Malavsia	240	B, B3, BF, C, SE	11	ブルガリア	Bulgaria	110/220	A, C, SE	1	ザンビア	Zambia	230	B, B3, BF, C
	モンゴル	Mongol	220	B, B3, C	1	ベルギー	Belgium	127/230	A, B, C, SE	ア	スーダン	Sudan	220/240	B3, BF, C
	ラオス	Laos	220	C, SE	1	ポーランド	Poland	220	B, B3, C	フ	赤道ギニア	Egatarial Guinea	220	B, BF, C
	アメリカ	U.S.A	120	A	i	ボルトガル	Portugal	230	B, B3, BF, C, SE	л л	セネガル	Senegal	127/220	A, B3, C, SE
北	ハワイ	Hawaii	120	A		マルタ	Malta	240	B, B3, BF, C		ソマリア	Somalia	110/220/230	
*	カナダ	Canada	120/240	A, BF		マジョルカ島	Majorca Is	127/220	A, C		タンザニア	Tanzania	230	B3, BF, C
	テキサス	Texas	120/240	A, O	1	モナコ	Monaco	127/220	A, B, C, SE		中央アフリカ共和国	Central Africa		B, B3, C, SE
	アルゼンチン	Argentina	220	BF, C, O, SE	1	ユーゴスラビア	Yugoslavia	220	C, SE		チュニジア	Tunisia	127/220	A, B, B3, BF, C, O, SI
	ウルグアイ	Uruguay	220	B3, BF, C		ルーマニア	Romania	220	C, SE		ナイジェリア	Nigeria	230	B, B3, BF, C
	エクアドル	Ecuador	115/120/220	A. B3. C. O		ルクセンブルグ	Luxembourg	127/220	A, C, SE		ボツワナ	Bostwana	220	B, B3, BF, C
	エル・サルバトル	El Salvador	110/220	A, B3, BF		ボスニア	Bosnia	220	C, SE		マダガスカル	Madagascar	100/220	A, B3, C
	キューバ	Cuba	110/220	A, BF, C		クロアチア	Croatia	220	C, SE		南アフリカ共和国		220/230/250	
	グアテマラ	Guatemala	120/240	A, BF, C		マケドニア	Macedonia	220	C, SE		モーリシャス	Mouritius	230	B, B3, BF, C, SE
	コスタ・リカ	Costa Rica	120/240	A, BF, C, O, SE		モルドバ	Moldova	127/220	A, C, SE		モーリタニア	Mauritania	220	C, SE
	コロンビア	Colombia	120/150	Α		ラトビア	Latvian	127/220	A, C, SE		モザンビーク	Mozambique	220	B3, C, SE
	ジャマイカ	Jamaica	110/220	A, B3, BF, C		オーストラリア	Australia	240/250	0	1	モロッコ	Morocco	115/127/220	A, C, SE
	スリナム	Surinam	127/220	A, C, SE	1	グアム	Guam	120/240	A, BF, O	1	リビア	Libya	127/230	A, B3, C
中	チリ	Chile	220	B3, BF, C, SE	オ	サイパン	Saipan	110	Α	1	リベリア (アラブ)	Liberia, Arab	120/240	A, B3, C, SE
南	ドミニカ共和国	Dominican.Rep.	110/220	A, BF, C	セ	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	B, B3, O	1	ルワンダ	Rwanda	110/220	A, C, SE
*	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A, BF	ア	タヒチ島	Tahiti Is	110/220	A, C		,,,,,,			
/'`	ハイチ	Haiti	110/220	A, BF, C	1	トンガ王国	Tonga	240	0	1				
	バージン諸島	Virgin Is.	120/240	A, BF, C	Ε.	ニューカレドニア	New Caledonia	220	B, B3, C, O, SE					
	バミューダ	Bermuda	115/120/230		ア	ニュージーランド	New Zealand	230/240	0					
	ババイ	Bahamas	120/240	A, BF, C, SE		パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	0	1				
	パナマ	Panama	120/240	A, BF		フィジー	Fiji	120/240	A, B, C, O	1				
	パラグアイ	Paraguay	220	A, C, SE		アラブ首長国連邦	United of Arab Emirales	220/240	B, B3, BF, C	1				
	ブラジル	Brazil		A, C, SE	中	イエメン民主人民共和国	Yemen	230	B3, BF, C	1				
	プエルトロコ	Duortorico	120/240		沂	イフラエル	Icrael	530	C O SE	1				

7

230

220

230

Israel

Iraa

Iran

C, O, SE

BF, C, SE

B, B3, BF, C, SE

近 イスラエル 東 イラク

イラン

120/240 A, BF, C

Α

A, C, SE

120

220



マイナスイオンについて



- ●電源/温度調節スイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。
- ●マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがありますが、人体に害 はありません。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

【アフターサービスについて】

1 保証書

● 保証書は別途添付されています。 保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」など の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。 保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

● マイナスイオン2WAYブラシアイロンの補修用性能部品の保有 期間は製造打切後5年です。 補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理 いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に 基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び 修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用する ことがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の 個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけない場合 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TFL 06 (6262) 3561 FAX 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190

TFL 048 (718) 3340 FAX 048 (718) 3350

西日本修理ヤンター

ナビダイヤル (全国共涌番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけない場合 〒559-0033 大阪市住之汀区南港中1丁目3番98号 TFL 06 (6613) 3145 FAX 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけない場合

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TFL 06 (6613) 3211 FAX 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL 06 (6262) 3561 FAX 06 (6268) 1432

受付時間:平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2016年10月現在(所在地、電話番号など については変更がある場合がありますので、 その節はご容赦願います。)

★6J



各部のなまえ





⚠ 注意

ぶつけたり、落としたりすると、パイプやプレートが傷付いたり割れたりする恐れがあります。

仕様

工球						
	電源	AC100-240V 50/60Hz共用				
	消費電力	40W				
	電源コードの長さ	約1.7m				
	サイズ (本体のみ)	約313(W)×49(D)×95(H)mm				
ソイス (本体のみ)		(閉じた時約52(H)mm) パイプ径φ32mm				
	質量(本体のみ)	約360g				
	プレート最高温度	約200℃(周囲温度30℃の場合)				
	付 属 品	取扱説明書 (本書)、保証書				



正しい使いかた



1 電源プラグをコンセントに 差し込みます。


※根元までしっかり差し込んでください。



2 お好みのアイロンを切換スイッチで選択してから、 電源を入れ、温度を設定します。



- ①切換えスイッチでストレートアイロンとカール アイロンを切換えます。
 - ●ストレートアイロンに切換えるときは、切換スイッチを 「STRAIGHT」にします。
 - ●カールアイロンに切換えるときは、プレートを閉じて、 切換スイッチを「CURL」にします。



- ②電源/温度調節スイッチをスライドさせます。 (通電ランプが点灯します。)
 - ●温度は2段階調節できます。(約150/200℃)
 - ●約2~3分でご使用できます。
 - ※表示温度は目安です。使用環境などにより、多少差があります。



初めてお使いになるとき、ご使用に慣れるまでは必ず150℃でご使用ください。




正しい使いかた



3 使用後は必ず電源を切ってから 電源プラグを抜いてください。

- ①電源/温度調節スイッチを「OFF」にします。 (通電ランブが消灯します。)
- ②電源プラグをコンセントから抜きます。

やけどに注意! 電源OFF後、約30分は パイプは高温です。



↑ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

- 断線し、ショート・発火・けがの原因となります。
- ●常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。 (図①)
- ●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。 (図②③)
- ●電源コードによじれをおこさない。(図④)
- ●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。(図⑤) ※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。





上手な使いかた



スタイリングする前の下準備

- 1 ■洗髪後の場合 髪を湿り気が残る程度まで ドライヤーで乾かします。
- ■乾いた髪の場合 蒸しタオル・水などで髪を 少し湿らせます。



2 充分にブラッシングをして、からまり・ほつれ・ 抜け毛を取り除きます。

ストレートアイロン使用の場合

3 ブロッキングをします。 ブロッキングとは、セットしやすくするために髪を取り分ける作業です。



⚠ 注意

スタイリング剤・セット剤などは、アイロンをかけた後にご使用ください。

上手な使いかた



ストレートアイロン使用の場合



切換えスイッチを「STRAIGHT」にする。

アイロンをかける順番

下半分 → 上半分 → 前髪

1 3 ~ 5cm幅で毛束を取り、 プレートの中央に挟みます。



2 毛先に向かってゆっくりとプレートを滑らせます。





- ●同じ箇所に5秒以上使用し続けないでください。
- ●毛先は傷みやすいのでさっと滑らせます。
- ●根元をしっかりかければボリュームダウン!!

最後の仕上げ

全体にアイロンをかけ終わったら

- ●髪をブラシできちんと整えます。
- ●よりきれいに見せるために、つや出しタイプの スタイリング剤をつけます。



上手な使いかた



カールアイロン使用の場合



プレートを閉じて、 切換えスイッチを「CURL」にする。

※トップのボリューム



髪を少量とり、ブラシを髪の根元にし前方向に傾けて熱を与うにも 後、円を描くよっに 後、円を描くよっと ととりせます。

*前髪



ブラシを前髪の内側 から円を描くようで毛 通し、ブラシと手で毛 束を挟みながら前さよう はいくりと からにくりと からいま

※ 内巻き



ブラシを髪の内側から毛先までおろし、ブラシと手で毛束を挟みながら内側に手きとを回転させて巻き上げます。

※ 外巻き



ブラシを髪の外側から毛先までおろし、ブラシと手で毛束を束を挟みながら外側に手首を回転させて巻き上げます。



- ●同じ箇所に10秒以上使用し続けないでください。
- ●一度に整えようとせずに、毛束を少なめにとって少しずつ形づけるようにします。
- ●髪を挟みにくい場合は、イージークリップを使用します。(P. 18参照)

最後の仕上げ

- ●ブラシや手グシで軽くブラッシングして整えます。
- ●よりきれいに見せるために、つや出しタイプの スタイリング剤をつけます。




*** **

上手な使いかた



アイロンをかける




⚠ 注意

で使用中、イージークリップの金属部分は熱くなりますので直接触れないでください。 やけどの原因となります。

イージークリップで髪をはさむことで、巻きにくい短めの髪も簡単に巻き トげることができます。

また、髪をパイプに密着させるので、しっかりとカールをつけることがで きます。



注意

ご使用中、次のような使い方をすると、髪がもつれ、ほどきにくくなることがあります。

- ●巻き上げる際、毛束以外の髪をブラシにからめたとき
- ●毛先から根元に向かって、強く巻きつけすぎたとき
- ●巻く毛束が多すぎたとき
- ●ブラシに髪を巻いたまま引っ張って抜こうとしたとき
- ●右図のように斜めに巻いたり、外すときに斜めに巻き もどしたとき



万が一、髪の毛が絡まってしまった場合にはすぐに電源/温度調節スイッチを「OFF」にするか、電源ブラグをコンセントから抜いてください。むやみに本体を引っ張らないよう髪の毛を少しずつほぐしながら、ゆっくりとほどいてください。

お手入れと保管のしかた



●必ず電源/温度調節スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れ・保管してください。

※ お手入れ

●本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きとってください。
※ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。



●ブラシ部分に絡まった髪やほこりは取り除いてください。

※ 保管

- ●ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。
 - 本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。
- ●本体及びパイプ・ブレート面に整髪料がついたまま放置しないでください。 本体及びパイプ・ブレート面が劣化して、色落ちの原因となります。



★長年ご使用のマイナスイオン2WAYブラシアイロンの点検を!

愛情点検



●スイッチを入れても、ときどき 運転しない時がある。 で使用の際 「電溶コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 でとはあり 「運転中に異常な音や振動が

ませんか?

●運転中に異常な音や振動がする。

●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源売店を抜いて必ず販売店 ご相談ください。

19