

KOIZUMI


日本国内専用
Use only in Japan

家庭用

山形電気あんか〈放熱式〉

KYA-0667

取扱説明書〈保証書別途添付〉



目次

	ページ
安全上のご注意……………	1 ~ 3
とくに知っておいていただきたいこと…	4
やけど防止のために……………	4
お客様の個人情報のお取り扱いについて…	5
お客様相談窓口……………	5
各部のなまえ……………	6
仕様……………	6
正しい使いかた……………	7
お手入れと保管のしかた…	8
点検と修理について……………	9
アフターサービスについて…	9

このたびは、コイズミ 山形電気あんかをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあとも、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 特に1～3ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

ご意見・ご質問について

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (07) 5555

■IP電話などからご利用いただけません

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

修理に関するお問い合わせ

東日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190 TEL. 048 (718) 3340 FAX. 048 (718) 3350

西日本修理センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (05) 8888

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3145 FAX. 06 (6613) 3196

部品に関するお問い合わせ

部品センター



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570 (00) 3211

■IP電話などからご利用いただけません

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号 TEL. 06 (6613) 3211 FAX. 06 (6613) 3299

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
TEL. 06 (6262) 3561 FAX. 06 (6268) 1432

受付時間：平日9:00～17:30
(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)


2016年5月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

各部のなまえ

本体

温度調節つまみ

「強」～「弱」の温度調節ができます。



おしまいになる時のご注意

電源コードを本体に巻き付けず、図のようにたばねてください。
本体に巻き付けると電源コードのつけ根が傷み、発火の原因となります。

仕 様


定 格	AC100V-60W 50Hz/60Hz共用
※標準表面温度	「強」約58℃ 「中」約43℃ 「弱」約28℃
コ ー ド	有効長2.9m
寸 法	「たて」約24cm 「よこ」約21cm 「厚さ」約9cm
質 量	約1100g
安全装置	温度ヒューズ(115℃)×1
温度調節器	サーモスタット(可変式)

※：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。実際に使用されるときは、室温・ふとんの厚さや使用状態などにより多少異なります

正しい使いかた

1. まず予熱してください

おやすみの約10分前に電源プラグを家庭用コンセント(AC100V)に根元まで確実に差し込み、温度調節つまみを「強」にしてください。



2. おやすみになるときは

温度調節つまみをお好みの目盛に調節してください。

■「弱」目盛でご使用になりますと、温度調節器が働いて通電しないことがあります。


その時は温度調節つまみを「中」の方向へ回しますと通電して暖かくなります。

■低温やけど防止のため足先が暖まりましたら、足をはなしてご使用ください。

3. 使い終わりましたら

電源プラグを抜いてください。

■電源プラグをもってコンセントから抜いてください。



■外出時などには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。




お手入れと保管のしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

■おしまいになるとき

- 汚れ、ホコリなどをきれいに拭きとり、お手持ちの箱や袋に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
- 電源コードを本体に巻き付けず、図のようにたばねてください。本体に巻き付けると、電源コードのつけ根が傷み、発火の原因となります。



■次期シーズン

シーズン初めのご使用に際しては、電源コードの損傷、本体被覆の破れ、温度調節つまみのゆがみなどが無いことを必ず確認してからご使用ください。

⚠注意

- 本体の上に、重いものを載せないでください。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。

点検と修理について

1. 次のような場合には、すぐに使用を中止し、保証書を提示のうえ、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - 本体が暖かくなったり、暖かくならなかつたりするとき。
 - 本体がすりきれたとき。
 - 使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、暖かくならなかつたりするとき。
 - 電源コードのすりきれ、やぶれ、傷がついたとき。
 - 使用中、電源コードや電源プラグが異常に熱くなったとき。
 - その他、異常のあるとき。
2. 点検・修理を依頼されるときは、本体と保証書を必ずご持参ください。
3. 修理には特殊な技術を必要としますので、ご自身での分解修理は、絶対におやめください。
4. お買い上げ後3～5年ご使用になりますと、外観に異常がなくても、発熱体やコードが傷んでいる場合がありますので、安全確保のため、シーズン前に販売店に点検(有料)を依頼されることをおすすめします。

アフターサービスについて

1. 保証書
 - 保証書は別途添付されています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間：お買い上げ日から1年間です。
2. 修理を依頼されるとき
 - 保証期間中は
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。
商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお買い上げの販売店にご持参ください。
 - 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
3. 補修用性能部品の保有期間
 - 山形電気あんかの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
4. アフターサービスについてご不明の場合
 - アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

★長年ご使用の山形電気あんかの点検を！

愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか？

- ときどき通電しない時がある。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかつたりする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。