


# 各部のなまえ

KLC-0711




## 【仕様】

電 源	DC1.5V 単4アルカリ乾電池1本(別売)
使 用 回 数	約12回 (1回5分として)
本 体 寸 法	19×16×145mm (フェイス用アタッチメント装着時)
本 体 質 量	約20g (本体のみ・乾電池含まず)
アタッチメント	フェイス用、マユ用、ボディ用
付 属 品	収納スタンド、収納キャップ、ブラシ

## 乾電池の入れかた・交換

- 1 メインスイッチを「off」にしてください。本体が濡れていればよくふいてください。
- 2 乾電池カバーを→矢印の方向に引き外してください。
- 3 乾電池ケースの内側の表示に合わせて乾電池を入れ、カバーをはめてください。




### ご注意

- ・プラス・マイナスの向きを間違えないでください。
- ・ウブ毛を剃りにくくなったときは、新しい単4アルカリ乾電池と交替してください。
- ・アルカリ乾電池以外は使用しないでください。


## メインスイッチの操作

メインスイッチを「on」にする  
と電源が入ります。



## アタッチメントの着脱

各アタッチメントの凸部分と本体の凹部分を合せ、図のように「カチッ」と音がするまで90度回し取付けます。外すときは反対に回します。



## 刃カバーの脱着

各アタッチメント先端の凹部分に収納キャップの凸部分を差込み、ねじるように刃カバーを外します。付属のブラシで毛くずを取りのぞきます(刃は取りはずさない)。




## 正しい使いかた

### ●ウブ毛を剃る時

1. フェイス用アタッチメントを本体に装着しスイッチを「on」にしてください。
2. 刃を肌に軽くあて、ウブ毛の流れに逆らうようにして剃ってください。

#### ヒント1

刃部を寝かせて肌に沿うようにあててください。  
可動刃を下にすると深剃りができます。



### ●ワキや、ウデ・アシ・ビキニラインのお手入れ

1. ボディ用アタッチメントを本体に装着しスイッチを「on」にしてください。
2. 刃を肌に軽くあて、毛の流れに逆らうようにして剃ってください。



#### ヒント2

剃る部分に合わせてゆっくりと動かします。



- 手でおさえたり、顔を動かしたりして肌を伸ばしながら剃ります。
- 剃る向きに合わせて剃りやすいように持ち方をかえましょう。

### ●マユの輪かくを整える時

1. マユ用アタッチメントを本体に装着しスイッチを「on」にしてください。
2. マユの輪かくを整えます。

#### ヒント

まずマユペンシルで仕上げたいマユの輪かくを描き、次にはみ出しているマユ毛部分を剃ってください。



### お手入れと保管のしかた

本体の汚れは水道水またはぬるま湯でおとす。(刃カバーの脱着P.7参照)

- 熱湯は使わない。
- シンナー・ベンジンは絶対に使用しない。
- 風通しの良いところで陰干しする。ご使用後は本体内に残った水気をよく振って払い、乾いたタオルや、やわらかい布でふき取る。



### 保管場所は

- お子様の手の届かないところに。
- 浴室等、湿気の多いところや直射日光の当たるところは避ける。

NEW WAVE, A SENSE OF LIFE  
**KOIZUMI**

## コイズミ フェイス&ボディシェーバー

KLC-0711

家庭用

## 取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

### 保証書 別添



このたびはコイズミ フェイス&ボディシェーバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保存してください。

小泉成器株式会社

# 安全上のご注意

\*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
\*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## ⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

## ⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

### 絵表示の例


○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。  
故障・けがの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店または、「サービスセンター」にご相談ください。



子供だけで使せたり、幼児の手の届くところで使わない。  
故障・けがの原因になります。



## ⚠ 注意

落したり、ぶつけたりしない。  
故障の原因になります。



顔やえりあしのお手入れ以外の目的では使用しない。  
事故やトラブルにつながる恐れがあります。



使い終わった乾電池は火の中に捨てない。  
けが、やけどの原因になります。



湯舟の中での使用や、水の中につけてままでの放置はしない。  
故障の原因になります。



## ⚠ 注意

ご使用の前に必ず刃の状態（変形、破損、取り付け状態など）を確認する。



肌を傷つけることがあります。

刃は強く押さえない。  
破損して肌を傷つけることがあります。



カミソリまけしたり、アレルギー体質などお肌に異常がある方や、吹き出物のある部分には使用しない。  
肌を傷つけることがあります。

●初めてフェイス＆ボディシェーバーをご使用になられる方は、軽く試し剃りしてください。  
次のような方は、使用しないでください。



※アレルギー体質で皮膚の敏感な方  
※過度の日焼け、吹き出物、かぶれなど肌にトラブルのある方。

※化学繊維でかぶれた経験のある方  
●使用中も万一お肌にトラブルが生じた場合はご使用を中止してください。

●お肌のトラブルはストレスや体质や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

## 【乾電池について】

- 1ヶ月以上で使用にならないときは乾電池を取り出しておいてください。
- 乾電池は寿命がきますと液漏れの恐れがありますので、ご使用に力が弱くなってきたときは新しい乾電池と交換してください。

## 【アフターサービスについて】

### 1 保証書

- 保証書は別途添付されています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。  
保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

### 3 補修用性能部品の保有期間

- フェイス＆ボディシェーバーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。  
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 4 アフターサービスについてご不明の場合

- アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

### 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。  
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

### ■ お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。  
**小泉成器株式会社** 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号

 ナビダイヤル TEL.0570(07)5556  
(全国共通番号) TEL.06(6262)3561 FAX.06(6264)5170

### ■ サービスセンター

#### ・修理センター

この商品の修理に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。  
東日本修理センター 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190  
西日本修理センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

 ナビダイヤル TEL.0570(05)8888  
(全国共通番号)

#### ・部品センター

この商品の部品に関するお問い合わせについては下記へお寄せください。  
部品センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

 ナビダイヤル TEL.0570(00)3211  
(全国共通番号)

### お客様相談窓口／サービスセンターの受付時間

平日9:00～17:30  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

2010年12月現在 (所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その際はご容赦願います。)