KOIZUMI

日本国内専用
Use only in Japan

家庭用

セラミックヒーター KPH-1026B

取扱説明書（保証書付）



もくじ

安全上のご注意.....1〜3
使用上のご注意.....4
知っておいていただきたいこと.....4
各部のなまえ.....5
正しい使いかた.....6〜8
お手入れのしかた.....9
保管のしかた.....10
Q&A　よくある質問.....10
故障かな？と思ったら.....11
仕様.....12
消耗部品について.....12
アフターサービスについて.....13
お客様の個人情報のお取り扱いについて...13
保証・無料修理規定.....14
保証書.....15
お客様相談窓口.....15

このたびは、コイズミ セラミックヒーターを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず
この取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。
お読みになった後は、大切に保管してください。

特にP.1〜3の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

小泉成器株式会社

安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の意味

⃠	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
●	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 警告

- **異常・故障時には、直ちに使用を中止する。**
  そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの恐れがあります。
  ＜異常・故障例＞
  ・電源を入れても通電しないことがある。
  ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
  ・通電中に異常な音や振動がする。
  ・電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。
  ・こげくさい臭いがする。
  ※すぐに電源を切って電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へ点検、修理を依頼してください。
- **延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。**
  他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- **電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。**
  ショート・火災の原因となります。
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む。**
  感電･ショート･発火･発煙の恐れがあります。



- **カーテンや布団など燃えやすい物の近くで使用しない。**
  火災の恐れがあります。
  ※燃えやすい物は、右図に示す距離以上離してください。



⚠ 警告

- **就寝時は使用しない。**
  寝具などが触れると、火災の恐れがあります。
- **同じ部位を長時間温めない。**
  比較的低い温度でも、長時間同じ部位を温めると低温やけどの恐れがあります。
- **業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。**
  連続過負荷による故障の恐れがあります。

- **安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や皮膚感覚の弱い人、子供だけで使用させない。**
  やけど・感電・けがの恐れがあります。
- **梱包材を子供の手の届く場所に置かない。**
  口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。
- **乳幼児の手の届く場所で使用や保管をしない。**
  やけど・感電・けがの恐れがあります。
- **本製品で遊ぶことがないように、子供から目を離さない。**
  やけど・感電・けがの恐れがあります。

- **スプレー缶などを本体の近くに置かない。**
  爆発・火災の恐れがあります。
- **すき間にピン、針金、金属物などの異物を入れない。**
  感電や、異常作動によるけがの恐れがあります。



- **電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、本体の下を通したりしない。**
  火災･感電の恐れがあります。
- **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電･ショート･発火の恐れがあります。
- **AC100V以外で使用しない。（日本国内専用）**
  火災・感電の恐れがあります。

- **改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。**
  火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。



- **ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。**
  感電やけがの恐れがあります。

⚠ 注意

- **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。**
  感電や、ショートによる発火の恐れがあります。
- **お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。**
  感電・やけどの恐れがあります。



- **外出時や長時間使用しないときは、電源プラグを抜く。**

- **本体に衣類や布団をかけて使用しない。**
  火災の恐れがあります。
- **衣類乾燥など、暖房以外の目的に使用しない。**
  過熱による発火の恐れがあります。
  ※燃えやすい物の落下などにもご注意ください。



- **ペットの暖房用に使用しない。**
  ペットが本体や電源コードを傷め、火災の恐れがあります。
- **使用後送風が止まるまでや使用中は、電源プラグを抜かない。**
  本体が高温になり、やけどの恐れがあります。
- **毛足の長い敷物や座布団の上など、不安定な場所に置いて使用しない。**
  本体が不安定になり、火災の恐れがあります。
- **温風吹出口を壁や家具に向けない。**
  壁や家具の変形・変色や、火災の恐れがあります。
- **強い衝撃や振動を与えない。**
  故障の恐れがあります。
- **フィルターをはずしたまま使用しない。**
  ほこりなどを吸い込んで故障し、発火・過熱の恐れがあります。

- **水などをかけない。**
  漏電・感電・過熱・故障の恐れがあります。
  ※水などがかかった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へ点検を依頼してください。

- **温室や浴室、屋外など、高温や多湿になったり水のかかる場所で使用しない。**
  感電・ショート・発火の恐れがあります。

- **使用中や使用後しばらくは、温風吹出口などの高温部に触れない。**
- **温風吹出口の中やすき間に手や指を入れない。**
  やけどの恐れがあります。



使用上のご注意

＊次のような場所に置いてご使用ください。

- **丈夫で水平な場所**
  通電中に本体が倒れたり大きく傾いたりすると、自動的に電源が切れます。（P.4「二重安全転倒スイッチ」）
- **上方からの落下物の恐れがない場所**
- **壁や燃えやすい物から、下図に示す距離以上離せる場所**
  ※側面のどちらか一方は、壁や障害物に囲まれていない開放空間にしてください。



知っておいていただきたいこと

5時間自動オフタイマー（電源切り忘れ防止）

運転開始から約５時間経過すると、自動的に運転が停止し、電源ランプが点滅し続けます。

・引き続き使用する場合は、「電源」ボタンを押して一度電源を切ってから運転を再開してください。
　使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

二重安全転倒スイッチ

運転中に本体が倒れたり大きく傾いたりすると、自動的に運転が停止します。また、倒れた状態では電源スイッチをタッチしても運転が始まらない二重構造になっています。

・引き続き使用する場合は、本体を安定した場所に置き直し、「電源」ボタンを押して運転を再開してください。

温度過昇防止装置（サーモスタット）

本体内の温度が上がりすぎると、自動的に通電が切れて、すべてのスイッチと表示部が消灯します。

次の項目を点検し、原因を取り除いてください。
約30分以上経過して温度が十分に下がると、電源を入れることができるようになります。
・フィルターがごみやほこりなどで目詰まりしていませんか？
・温風吹出口の前に物を置いていませんか？
・吸込口がふさがっていませんか？
・正しく設置していますか？（P.4）

表示部について

無操作状態で約30秒経過すると、表示部が暗くなります。

各部のなまえ

本　体

（正面）

操作部
（下記参照）

擬似炎
パネル

吹出口

（背面）

取っ手

吸込口

フィルター

吸込口
カバー

電源プラグ

電源コード

※束ねて使用しないでください。

操作・表示部



正しい使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

・「ピッ」と音が鳴ります。



警告	・定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 ・電源コードを束ねたまま使用しない。

2. ⏻ ボタンを長押し（約３秒）して運転を開始する

・ 電源ランプが点灯し、温風「強」、擬似炎パネルの明るさ「強」で運転を開始します。
・ 運転状態に応じたランプが点灯します。





温風の設定を切り替えるとき

ボタンを押してお好みの温風を選ぶ

・ 押すたびに「ピッ」と音が鳴って、温風の設定が切り替わります。
温風の設定は［弱］と［強］の２段階から選べます。



擬似炎パネルの明るさを切り替えるとき

ボタンを押してお好みの明るさを選ぶ

・ 押すたびに「ピッ」と音が鳴って、明るさの設定が右図のように切り替わります。



「ゆらぎ」モードにする

・ 「明るさ」ボタンを長押し（約3秒）すると、「ピッ」と音が鳴って「ゆらぎ」モードになります。
・ 擬似炎パネルの明るさが「強」→「中」→「弱」→「中」→「強」→…と、段階的に切り替わります。
・ 「ゆらぎ」モード中はすべての明るさランプ（強・中・弱）が点灯します。

切タイマーを設定するとき

ボタンを押して設定時間を選ぶ

・ 押すたびに「ピッ」と音が鳴って、設定が右図のように切り替わります。
・ 設定した時間が経過すると、自動的に運転が停止し、切タイマーランプがすべて点滅します。
・ 引き続き使用する場合は、「電源」ボタンを押して1度電源を切ってから運転を再開してください。使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



※ 設定時間経過前に運転を停止すると、切タイマーの設定は解除されます。
※ 5時間自動オフタイマーよりも切タイマーの設定が優先されます。

首振り運転をするとき

ボタンを押す

- 首振りランプが点灯し、自動で首振り運転を行います。
- 押すたびに「ピッ」と音が鳴って、機能の「入」「切」が切り替わります。
- 自動首振りの可動範囲は約60°です。





注意	**• 本体を移動するときは、「電源」ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜く。** **• 本体に物を載せない。** フィルターにかぶさると、火災の恐れがあります。 **• 毛足の長い敷物や座布団などの上で使用しない。**

3. 使用後は、ボタンを押して電源を切る

- 「ピッ」と音が鳴り、ヒーター保護のため送風運転が始まります（約 30 秒間）。

4. 運転が停止したら、電源プラグをコンセントから抜く



注意	**• 使用後しばらくは、温風吹出口などの高温部に触れない。**

お手入れのしかた

注意

- **お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う。**
- **本体に水などをかけない。**
- **シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使用しない。**
  本体が傷んだり、変色・変形の恐れがあります。
- **本体の内部を拭かない。**
  ヒーター(内蔵)が傷付くと、故障の恐れがあります。

本体の表面

汚れを拭き取る

・ 薄めた台所用中性洗剤を含ませた、やわらかい布を使ってください。



温風吹出口

掃除機でほこりを吸い取る



吸込口カバー・フィルター(週1回を目安に)

1. 吸込口カバーのタブに指をかけて引っ張る



2. 吸込口カバー、フィルターのほこりを掃除機で吸い取る



3. 吸込口カバーを元に戻す

・ ツメを穴に差し込んでから、吸込口カバーを本体に押し込むようにして取り付けます。



注意

- **吸込口カバー、フィルターをはずしたまま使用しない。**
- **フィルターは水洗いしない。**

保管のしかた

1. 本体とフィルターをお手入れする(P.9)

2. 電源コードを束ねる

3. ポリ袋に入れて収納する

・直射日光を避け、湿気の少ない場所に収納してください。



Q&A　よくある質問

Q	**6畳の部屋は暖まる？**
A	部屋全体を暖めるだけの暖房能力はありません。 (発熱量：1000W) スポット暖房としてお使いいただけます。
Q	**電気代は、どのくらいかかる？**
A	「強」(1000W)で1時間使用された場合、約37.2円です。 ※電気代は、電力料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。
Q	**周波数の異なる地域に引っ越しても、使える？**
A	50Hz、60Hz共用となっていますので、どちらの地域でもそのままお使いいただけます。

故障かな？と思ったら

＊修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんな場合	お調べください	対処
運転しない	電源プラグが抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
	電源は入っていますか？	「電源」ボタンを押して、電源を入れてください。
	ご家庭のブレーカーが落ちていませんか？	ブレーカーを入れてください。
	本体が倒れたり傾いていませんか？ ※二重安全転倒スイッチがはたらくと、自動的に電源が切れます。	安定した場所に置き直してください。
	フィルターがごみやほこりなどで目詰まりしていませんか？ ※温度過昇防止装置がはたらいて、通電が切れることがあります。(P.4)	フィルターをお手入れし (P.9)、約30分以上経過したら、「電源」ボタンを押して電源を入れてください。
	温風吹出口の前に物を置いていたり、吸込口がふさがっていませんか？ ※温度過昇防止装置がはたらいて、通電が切れることがあります。(P.4)	P.4の注意事項をお守りいただき、約30分以上経過したら、「電源」ボタンを押して電源を入れてください。
電源プラグが異常に熱くなる	タコ足配線していませんか？	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
	コンセントの刃受け部がゆるくなっていませんか？	刃受け部がゆるくなっていないコンセントを使用してください。

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

定格	AC100V 1000W　50/60Hz
外形寸法	約210（W）×210（D）×500（H）mm
質量	約3.0kg
電源コードの長さ	約1.6m
ヒーター	PTCヒーター
安全装置	二重安全転倒スイッチ、温度ヒューズ（128℃）、電流ヒューズ（1A）、サーモスタット

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

消耗部品について

＊消耗部品のご購入については、お買い上げの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」（P.15）にお問い合わせください。

名称	交換フィルター	品番	KPH-0009

アフターサービスについて

1. 保証書

● この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

● セラミックヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用のセラミックヒーターの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか		ご使用中止	
	●電源を入れても通電しないことがある。 ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ●通電中に異常な音や振動がする。 ●電源プラグ・電源コード・本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。		このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証・無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**「無料修理」**致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
   （ホ）本書のご提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
   （ト）譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

セラミックヒーター
保証書 持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　番	KPH-1026B		
お買い上げ年月日	年　月　日		
無料修理保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本　体	1　年	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
販売店	店名・住所・電話		

見　本

★販売店の皆様へのお願い　必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

小泉成器株式会社　本社　〒541-0051　大阪市中央区備後町3丁目3番7号　TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は

お客様サポート
https://www.koizumiseiki.jp/support/
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

ナビダイヤル（全国共通番号）**0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合　**TEL. 03 (3570) 6730**

■受付時間：平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

小泉成器株式会社　〒541-0051 大阪市中央区備後町３丁目３番７号

2026年8月現在（所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

★6H